




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА ПОД МОНИТОРИНГ И СНЯТИЮ ОБЪЕКТА С МОНИТОРИНГА



ПОСТАНОВКА ОБЪЕКТА ПОД МОНИТОРИНГ

- 1 Убедитесь, что все окна и двери закрыты, индикаторы зон на клавиатуре не горят
- 2 Введите Ваш персональный 4-значный КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и покиньте помещение
- 3 Для выхода из помещения дается 45 секунд, в течение которых звучит предупреждающий сигнал и мигает индикатор ARM.

СНЯТИЕ ОБЪЕКТА С ОХРАНЫ

- 1 После открытия входной двери для снятия системы с охраны дается 20 сек.
- 2 Введите Ваш персональный 4-значный КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 3 Индикатор OFF загорится

ВНИМАНИЕ!!!

**НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ ВАШИ ПАРОЛИ!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ КТО-ЛИБО УВИДЕЛ ВАШ ПАРОЛЬ ВО ВРЕМЯ НАБОРА!**

При возникновении проблем с постановкой/снятием,
а также при обнаружении повреждения средств сигнализации или абонентского модуля,
просим Вас незамедлительно звонить на телефоны ТОО «РЕГИОН БЕЗОПАСНОСТИ»:

Пульт круглосуточно: 8 (727) 375-37-74, 390-99-31,
8-707-275-37-74, 8-707-290-99-31.