


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА ПОД МОНИТОРИНГ И СНЯТИЮ ОБЪЕКТА С МОНИТОРИНГА



Постановка объекта под мониторинг:

- 1 Убедитесь, что все окна и двери закрыты, индикаторы зон не горят
- 2 Нажмите клавишу **[CLEAR]**
- 3 Нажмите клавишу **[1]**
- 4 Введите Ваш персональный 4-значный КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 5 нажать клавишу **[STAY]**
- 6 Для выхода из помещения дается 45 секунд, в течение которых звучит предупреждающий сигнал и горит индикатор «Система под охраной»

Снятие объекта с мониторинга:

- 1 После открытия входной двери для снятия системы с охраны дается 20 сек
- 2 Нажмите клавишу **[CLEAR]**
- 3 Нажмите клавишу **[1]**
- 4 Введите Ваш персональный 4-значный КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 5 Нажать клавишу **[AWAY]**
- 6 Загорится индикатор «Система снята с охраны»

ВНИМАНИЕ!!!

**НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ ВАШИ ПАРОЛИ!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ КТО-ЛИБО УВИДЕЛ ВАШ ПАРОЛЬ ВО ВРЕМЯ НАБОРА!**

При возникновении проблем с постановкой/снятием,
а также при обнаружении повреждения средств сигнализации или абонентского модуля,
просим Вас незамедлительно звонить на телефоны ТОО «РЕГИОН БЕЗОПАСНОСТИ»:

Пульт круглосуточно: 8 (727) 375-37-74, 390-99-31,
8-707-275-37-74, 8-707-290-99-31.