



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА ПОД МОНИТОРИНГ И СНЯТИЮ ОБЪЕКТА С МОНИТОРИНГА

При постановке объекта под мониторинг нужно:

- 1 Поднести к считывателю ключ "Touch Memory"
- 2 Загорится непрерывно красный светодиод

*(это означает, что объект поставлен под мониторинг, за исключением случаев, когда объект отключен от сети мониторинга или оказание услуг приостановлено полностью или в части)*



При снятии объекта с мониторинга нужно:

- 1 Поднести к считывателю ключ "Touch Memory"
- 2 Красный светодиод потухнет

*(это означает, что объект снят с мониторинга, за исключением случаев, когда объект отключен от сети радиомониторинга или оказание услуг приостановлено полностью или в части)*

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Медленные вспышки красным светом, после чего светодиод перестает гореть - индикация невозможности постановки объекта под охрану по причине наличия на объекте нарушенных зон. Количество вспышек указывает на номер нарушенной зоны.

### ВНИМАНИЕ!!!

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ КТО-ЛИБО ПОЛЬЗОВАЛСЯ ВАШИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КЛЮЧОМ!**

При возникновении проблем с постановкой/снятием,  
а также при обнаружении повреждения средств сигнализации или абонентского модуля,  
просим Вас незамедлительно звонить на телефоны ТОО «РЕГИОН БЕЗОПАСНОСТИ»:

**Пульт круглосуточно:** 8 (727) 375-37-74, 390-99-31,  
8-707-275-37-74, 8-707-290-99-31.